






ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Κατεβάστε το αρχείο RCCreator-Win.exe από το www.remotecontrols.gr και εγκαταστήστε το.
2. Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος θα δημιουργηθεί μια συντόμευση RCCreator από την οποία μπορείτε να εκτελείτε άμεσα το πρόγραμμα. Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και συνδέστε το με τον υπολογιστή σας με καλώδιο mini USB (Δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία). Όταν το συνδέσετε θα πρέπει να αναβοσβήσει ένα κόκκινο φως στο τηλεχειριστήριο. Στη γραμμή κατάστασης (κάτω αριστερά του προγράμματος) θα δείτε μια επιγραφή με πράσινο χρώμα που αναφέρει ότι το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο.
3. Βρείτε το επιθυμητό τηλεχειριστήριο που θέλετε να προγραμματίσετε απλά αναζητώντας το στη λίστα ή χρησιμοποιώντας τα φίλτρα Μάρκα - Τύπος - Μοντέλο.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί  προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου στη γραμμή του μενού. Το παράθυρο για τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου θα ανοίξει.
5. Για τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε την τοποθεσία για την εγκατάσταση και κάντε κλικ στο κουμπί  Προσθήκη.
6. Όταν το τηλεχειριστήριο είναι σε προγραμματισμό το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο, μην το αποσυνδέσετε από τον υπολογιστή έως ότου σβήσει σβήσει
7. Αν θέλετε να σβήσετε το τηλεχειριστήριο, επιλέξτε την τοποθεσία και κάντε κλικ στο κουμπί  διαγραφή.













































ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

1. Κάντε κλικ στο κουμπί  Νέο τηλεχειριστήριο στο Μενού ή στην Γραμμή Εργαλείων. Ένας νέος πίνακας θα ανοίξει για την εισαγωγή νέου τηλεχειριστηρίου. Πληκτρολογήστε την μάρκα, τον τύπο του τηλεχειριστηρίου ή επιλέξτε ένα από τη λίστα και στη συνέχεια εισάγετε το όνομα Τηλεχειριστηρίου. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέου Τηλεχειριστηρίου.
2. Έχετε προσθέσει το νέο τηλεχειριστήριο και το πρόγραμμα έχει μεταβεί αυτόματα τον κέρσορα σε αυτό.
3. Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και συνδέστε το με τον υπολογιστή σας με καλώδιο mini USB. Όταν το συνδέσετε θα πρέπει να αναβοσβήσει ένα κόκκινο φως στο τηλεχειριστήριο. Στη γραμμή κατάστασης (κάτω αριστερά του προγράμματος) θα δείτε μια επιγραφή με πράσινο χρώμα που αναφέρει ότι το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο.
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιγράψετε. Ξεκινήστε με το πλήκτρο Λειτουργίας (POWER). Το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να διαβάσει τον κωδικό. Όταν η ανάγνωση του κωδικού είναι επιτυχής το αναγνωριστικό κουμπί εμφανίζεται. Αν όχι, μπορείτε να δοκιμάσετε να αλλάξετε τον τύπο του δέκτη από το Μενού.
5. Πληκτρολογήστε το όνομα του κουμπιού που θέλετε να δώσετε στη συνέχεια πιέστε Enter. Το όνομα θα τυπωθεί στην εκτύπωση κουμπιών.
6. Μπορείτε επίσης στο Πρόγραμμα να προσθέσετε Τύπους κουμπιών με τη βοήθεια του κουμπιού SHIFT. Επίσης Μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε πλήκτρο κάνοντας κλικ στο κουμπί Διαγραφή
7. Μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητα των προγραμματισμένων κουμπιών κάνοντας κλικ στο εικονιζόμενο τηλεχειριστήριο. Εάν έχουν προγραμματιστεί σωστά γύρω από το κόκκινα ή / και τα πράσινα σημάδια στα πλήκτρα θα είναι περικυκλωμένα με κίτρινο χρώμα.
8. Εάν όλα τα κουμπιά είναι περικυκλωμένα με κίτρινο χρώμα, το Τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο σωστά.
9. Κάντε κλικ στο κουμπί προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου στη γραμμή του μενού. Το παράθυρο για τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου θα ανοίξει.

Περισσότερες και λεπτομερέστερες οδηγίες χρήσης θα βρείτε μέσα στο πρόγραμμα πατώντας το κουμπί  Βοήθεια.

www.remotecontrols.gr



Layout keys	TV		SAT		DVD		VCR		DVD	
	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift
	on/off TV	on/off VCR	on/off SAT		on/off DVD		on/off VCR	on/off TV	Power	
	TV/AV	AV 2	TV/SAT	SAT SKY	DVD/TV	Input Source	VCR/TV	Input Source	Input Video	Aux Video
	Shift Key				Shift Key				Shift Key	
	Off Menu	sys	Exit		Return	Syst. Preset	Exit	Syst.	Funct. Direct	Tuner Bypass
	Menu	mode	Menu	Navi Mode	Menu	Mode	Menu	Show View	CD Theater	Fm mode Disk skip
	Menu Audio	S.Std	Audio	Primary Home Cinema	Top Menu	Audio	Audio	Cass Tape	Tape 1 Hall/Ats	Phono Scan
	Menu Video	P.Std	Video	Interat.	Title	Video	Video Go-To	Skip/Search	Tape 2 Pres/eq	Band
	1	On PIP	1	De-emph	1	5.1 Ch	1	Once	Pr 1	Disc 1
	2	Swap	2	Swap	2	2.1 Ch	2	Daily	Pr 2	Disc 2 2.1 Ch
	3	Rotate PIP	3	P.lock	3	Pro Logic	3	Weekly	Pr 3	Disc 3
	4	Audio Off	4	Audio Off	4	Open Close	4	Eject Reverse	Mute	Eject
	5	Still	5	Wn	5	Ntsc/Pal	5	Otr A, Otr	Pr 4	Disc 4
	6	Dim PIP	6	50j17	6	Effect	6	Rec On/Off	Pr 5	Disc 5
	7	Help	7	mno	7	EQ	7	Rec/Mode Pr/Check	Pr 6	6 Ch Ged
	8	Display Recall	8	22 Khz	8	Disp.	8	Timer Record	Disp.	Ubs Check
	9	Copy	9	Delete	9	Mark	9	Mark Add/Del	Pr 7	Mark Delete
	0	Erase	0	uv	0	Erase	0	Erase	Pr 8	Erase Snooze
	0	Clear 0000	0	wxyz	0	Clear 0000	0	Clear 0000	Pr 9	Clear
	Text TV/Text	Store Text	Text	Radio	Repeat 1/All	Pbc	Sp/Lp Speed	Repeat	Repeat	Edit
	Guide Set 1/2	3. *	Guide Pilot	Auth DISEQC	+10	Digest	-/--	Next Svrv	Mode	+10
	0/10	View	0/10	View	0	Dimmer	0	Pal/Secam	Pr 0/10	Dimmer
	Fav 2 P/C	4. # 16.9	Fav 16.9	Alt 16.9	C/Ch	3D	Prog C/Ch	Vps/Pdc	Program	Sapce 3D Default
	Return TV	Mix Scan	TV	Scan Setup	Rep/ A-B	Setup	Mon TV	Info Intro	Random	Intro
	Menu Up	Search	Menu Up	Search	Menu Up	Search	Menu Up	Search Index	CD/play	Search Center +
	Menu Left	Tune	Menu Left	Tune	Menu Left	Key	Menu Left	Index	CD/rew	Tune Vol Sw -
	OK Enter	Aft/Caf	OK Enter	Aft/Caf	OK Enter	Auto Scan	OK Enter	Ch.Memo	CD/stop	Center
	Menu Right	Tune	Menu Right	Tune	Menu Right	Key +	Menu Right	Index +	CD/fwd	Tune Vol Sw +
	Menu Down	Store	Menu Down	Store	Menu Down	Store	Menu Down	Store	CD/pause	Store Center -
	Volume +		Volume +		Volume +	Vocal Assist	Tracking +	Set +	Volume +	Track + Echo
	Volume -		Volume -		Volume -	Tone	Tracking -	Set -	Volume -	Track + Karaoke
	Chan. Down		Ch/pag		Prev.	Echo -	Prev.	Chan. -	Skip Prog -	Index Vol Ls -
	Chan. Up		Ch/pag		Next	Echo +	Next	Chan. +	Skip Prog +	Index Vol Ls +
	Sleep Timer	Off/Tim	Sleep Timer	Sys/ Serv	Auto/ Track	Timer	Auto/ Track	Timer Sleep	Sleep	Classic Track
	Subt. Liste	On/Tim	Subt. Liste	+	Subt.	Np	Slow/Dpss	Frame	Vol Rs -	Timer Effect
	Txt Expand	Game Coo	Zoom	Pers.	Zoom	Game	Slow/Dpss +	Frame	Vol Rs + S.Mode	X-Bass Bgm
	P 4 P Q. View	Browse	Back		Progr.	Remain	T.Set Clock	Count Remain	Woofer Speed	Surround Test Tone
	Update		Epg	West	Slow	Resume	Slow	Counter Clock	Every Pop	C.Clock T.Bassi -
	Reveal		Opt ?	Dev	Slow	Karaoke Step	F.Adv	Counter Memory	Tape 1 Preset	Tape 2 T.Bassi +
	Txt Stop	Freeze	App	Freeze	Stop	Play Back	Stop	Counter Stop	Tape 1 Stop	Tape 2 T.Alti -
	Info	P 100	Info	Dec Pause	Pause	Info	Pause	Counter Reset	Tape 1 Preset	C.Reset T.Alti +
	Fastext Red	Surf/Find	Red	East	Record	Angle	Record	Audio Dub	Tape 1 Rec	Tape 2 Jazz
	Fastext Green	Nicam Mono	Green	Lang	Rew	Lang	Rew	Encore	Tape 1	Tape 2 Shuffle
	Fastext Yellow	Hi V D	Yellow	H/V	Play	Random	Play	X 2 Rew/Play	Tape 1 Play	Tape 2 Audio L
	Fastext Blue	Woofer	Blue	Lnb	F.Forw	Shuffle	F.Forw	P.Back R.+Play	Tape 1	Tape 2 Audio R

Πίνακας αντιστοιχιών